
*REH*DESIGN

IDE-Interface

Manual

1. Einführung

Das *REHDESIGN* IDE-Interface ist eine Peripheriebaugruppe im Europaformat zur Verwendung in ECB-Bus-basierenden Mikrocomputersystemen. Die Baugruppe umfaßt neben dem namensgebenden Interface zum Anschluß von IDE- (AT-Bus) Festplatten eine aktive Terminierung für alle Signale des ECB-Bus, eine parallele Druckerschnittstelle (Centronics) sowie eine Schaltung zum manuellen Auslösen von Reset und NMI. Damit dient das IDE-Interface in erster Linie als sinnvolle Ergänzung von Single-Board-Computern wie z.B. der *REHDESIGN* CPU280, es kann aber an allen ECB-Bus-Systemen verwendet werden.

2. Schaltungstechnisches

Die Schaltungsteile Bustermiierung, Centronics-Interface und Reset/NMI sind einfach, wenn nicht gar primitiv, zu realisieren. Zum Anschluß einer IDE-Festplatte hingegen ist ein gewisser Schaltungsaufwand unvermeidbar, will man nicht erhebliche Umstände bei der Software in Kauf nehmen. Festplatten mit IDE-Interface übertragen die Nutzdaten in Worten zu 16 Bit, während ein Zugriff vom ECB-Bus-Master jeweils nur ein Byte (8 Bit) übertragen kann. Deswegen müssen die 16-Bit-Daten auf zwei verschiedene 8-Bit-Zugriffe aufgeteilt werden. Die schaltungstechnisch einfachste Möglichkeit wäre das Aufteilen auf zwei I/O-Adressen, so daß die beiden Worthälften an der Adresse unterschieden werden können. Diese Technik läßt jedoch keinen DMA-Betrieb zu, denn DMA-Controller können nicht immer abwechselnd auf zwei verschiedene Adressen zugreifen. Beim hier beschriebenen Interface wird daher ein anderer Weg beschritten: die Unterscheidung erfolgt durch die Reihenfolge der Zugriffe, d.h. Zugriffe auf dieselbe I/O-Adresse werden immer abwechselnd den beiden Worthälften zugeordnet. Dazu wird intern ein Flip-Flop bei jedem Zugriff gekippt. Diese Aufteilung von 16-Bit-Worten in zwei einzelne Bytes darf jedoch nur bei Datenzugriffen erfolgen, da sämtliche Steuerregister der IDE-Festplatte nur 8 Bit breit sind. Durch das Rücksetzen des Flip-Flops bei Zugriffen auf die Steuerregister wird erreicht, daß jeweils beim Beginn eines Datentransfers ein definierter Zustand vorliegt.

Fast die gesamte Adreßdekodierung und die Wort-Aufteilung wird mit einem GAL realisiert. Die restlichen Funktionen übernehmen einfache TTL-Bausteine. Dadurch bleibt die Schaltung übersichtlich und der Kostenaufwand gering.

Beim I/O-Timing des ECB-Bus gibt es ein zeitkritisches Detail: Beim Schreiben von Daten zur Peripherie werden die Daten fast gleichzeitig mit den Strobe-Signalen ungültig. Im Zusammenspiel mit den (recht großen) von IDE-Festplatten geforderten "Data Hold Times" ergibt sich ein echtes Problem. Beim IDE-Interface wird daher etwa in der Mitte des Zugriffs mit IC10 und IC11 synchron ein Schreibimpuls erzeugt, nach dem die Daten hinreichend lange gültig bleiben. Dieser Schreibimpuls wird sowohl zur Ansteuerung der IDE-Festplatte als auch zum Speichern der Centronics-Daten genutzt. Darüberhinaus sorgt ein entsprechender Puls für ein sicheres Übernehmen der höherwertigen Worthälfte beim Lesen von IDE-Daten.

Ein weiterer Schwachpunkt bei der Verwendung von IDE-Festplatten liegt im relativ labilen Interface-Verhalten dieser Laufwerke. So reagieren diese Geräte äußerst sensibel auf kurze Impulse (Spikes) auf den Adreßleitungen, selbst wenn diese Impulse ausreichenden zeitlichen Abstand zu gültigen Zugriffen haben. Im zur Entwicklung verwendeten ECB-System verursachte das Einschalten des Datenbus beim Aktivieren des Signals /IORQ ebensolche Impulse auf den (unmittelbar neben dem Datenbus liegenden) Adreßleitungen A0 und A2, was die angeschlossene Festplatte völlig durcheinander brachte. Die einzige wirklich sichere Möglichkeit zur Korrektur scheint im Einbau entsprechender Zeitkonstanten zu liegen - hier realisiert durch R16, R17, C5 und C6. Durch diese RC-Tiefpässe werden Spikes hinreichend gedämpft, um hinter dem Eingangstreiber nicht mehr aufzutauchen; die entstehende Signalverzögerung hat keine störenden Auswirkungen.

3. Stückliste

IC1	GAL 20 V 8, 25 ns oder schneller
IC2,IC7,IC9,IC13	74 HCT 244
IC3	74 ACT 245 (oder ALS)
IC4,IC11	74 HCT 32
IC5	74 HCT 139
IC6	74 HCT 373
IC8,IC12	74 HCT 374
IC10	74 HCT 74
IC14	74 HCT 123
IC15	74 HCT 00
IC16	TLC 271
T1	BD 433
T2	BD 434
T3,T4	BC 547 o.ä.
D1,D2,D3,D4,D5	LED 3mm rot o.ä.
C1,C2	2 n 2 ker. RM 5
C3,C4	1 µ Ta. RM 2.5
C5,C6	47 p ker. RM 5
CK1-16,CK19-20	18x 100 n ker. RM 5
CK17,CK18	10 µ Ta. RM 2.5
R1,R11,R12	330 R
R2,R3	47 k
R4,R5	1 M
R6,R7,R8,R9	für Terminierung Speziaalsignale
R10,R13	1 k
R14,R15	4 k 7
R16,R17	470 R
P1	50 k (Trimmer 10mm liegend)
RN1	RSIL 8x 10k
RN2	RSIL 4x 10k
RN3-6	4x RSIL 8x..., für Term. (220-330 R)
CN1 ECB	VG-Leiste 64-pol. ac
CN2 IDE	Pfosten 40-pol.
CN3 CENTR.	DB 25 S 90°
CN3a CENTR.	Pfosten 26-pol (wahlw. CN3/CN3a)
J1 RESET	Pfosten 1x3
J2 PDIAG	Pfosten 1x2
J3 INIT	Pfosten 1x2

4. Einstellungen

Als Steckverbinder für die Centronics-Schnittstelle kann wahlweise ein abgewinkelter Sub-D-Stecker (für Einschubsysteme mit Frontplatten) oder ein Pfostenstecker (zum Herausführen an eine beliebige Steckerposition) bestückt werden.

Vor der Inbetriebnahme ist die Terminierungsspannung einzustellen, auch müssen die Jumper entsprechend der gewünschten Eigenschaften gesetzt werden.

Als Spannung für die aktive Terminierung hat sich ein Wert von 2,6 bis 2,7 Volt gut bewährt. Diese Spannung bietet ausreichende Last (und damit Dämpfung) sowohl für High- als auch für Low-Signale. Für die Widerstandsarrays sind Werte von 220 bis 330 Ohm empfehlenswert (sollte etwa dem Wellenwiderstand der Busplatine entsprechen). Bei Verwendung der CPU280 als Busmaster ist die Bestückung der Einzelwiderstände R6 bis R9 normalerweise nicht erforderlich.

Jumper J1 (Reset) wird üblicherweise in die "obere" Position gebracht, so daß das Bus-Signal "Reset-Out" (26c) zur Platte weitergereicht wird.

Jumper J2 bleibt normalerweise offen (nur für Testzwecke).

Jumper J3 ist ebenfalls im Normalfall offenzulassen (wer will schon bei einem Rechner-Reset auch den Drucker rücksetzen?).

5. Programmierung des GAL's

Mit einem GAL des Typs 20V8 (IC1) sind alle zentralen Funktionen des IDE-Interface realisiert.

TITLE IDE/CENTRONICS INTERFACE GAL IC1
AUTHOR TILMANN REH
COMPANY REHDESIGN
DATE 08.06.1992

; Zugriffe auf die Festplatte erfolgen immer bei LH = High. Dadurch hat
; dieses Signal beim Lesen die gegenteilige Bedeutung wie beim Schreiben.
; Damit der erste Lesezugriff die Platte anspricht, muß vor dem eigentlichen
; Datentransfer einmal das Datenregister gelesen (LH gesetzt) werden.

CHIP IDE PALCE20V8

CK A7 A4 A5 IORQ A6 WRP A0 A1 A2 A3 GND
OE M1 CLK LH CS0 RD16 SEL WR16 RDHI RD VCC

; Basisadresse nur hier (BASE) ändern! Low-Nibble der Adressen teilweise
; durch Hardware festgelegt und nicht veränderbar.

STRING BASE '(A7 * /A6 * /A5 * /A4)' ; Basisadresse 80h
STRING PARSEL '(BASE * /A3 * A2 * /A1 * A0)' ; Centronics Adr. x5
STRING CS1ADR '(BASE * /A3 * A2 * A1)' ; CS1 Adr. x6..x7
STRING DATADR '(BASE * A3 * /A2 * /A1 * /A0)' ; CS0/Daten Adr. x8
STRING TFRADR '(BASE * A3 * (A2 + A1 + A0))' ; CS0/Task Adr. x9..xf
STRING IDEADR '(CS1ADR + DATADR + TFRADR)' ; alle IDE-Adressen
STRING IO '(/IORQ * M1)' ; I/O-Request

EQUATIONS

/CS0 = TFRADR ; Task File Zugriff
+ DATADR * LH ; Data Write MSB / Read LSB
/SEL = (PARSEL + IDEADR) * M1 ; Kartenzugriff (nur Adr.1)
/CLK = (DATADR + TFRADR) * IO ; LH-Takt: Data & Task File
LH := /LH * /TFRADR ; FlipFlop: LSB/MSB Toggle
; Reset bei Task File Zugriff
WR16 = DATADR * IO * /WRP * /LH ; Data LSB in Latch schreiben
+ (TFRADR + CS1ADR) * IO * /WRP ; Transparent für alle anderen
/WR16 = IDEADR * IO * RD ; MSB und latched LSB zum IDE
/RD16 = DATADR * IO * /RD * LH ; Data LSB lesen, MSB latches
+ (TFRADR + CS1ADR) * IO * /RD ; alle anderen transparent
/RDHI = DATADR * IO * /RD * /LH ; Data MSB aus Latch lesen

6. Belegung ECB-Bus

a	Nr	c
+5V	1	+5V
D5	2	D0
D6	3	D7
D3	4	D2
D4	5	A0
A2	6	A3
A4	7	A1
A5	8	A8
A6	9	A7
/WAIT	10	
/BUSREQ	11	IEI
	12	
(+12 V)	13	
	14	D1
-5 V	15	-12 V
2xCLK	16	IEO
	17	A11
A14	18	A10
+12 V	19	
/M1	20	/NMI
	21	/INT
	22	/WR
	23	
	24	/RD
	25	(/HALT)
	26	/RESOUT
/IORQ	27	A12
/RFSH	28	A15
A13	29	CLK
A9	30	/MRQ
(/BUSAK)	31	/RESIN
GND	32	GND

7. Software

Das IDE-Interface belegt insgesamt 11 Adressen im I/O-Adressraum des ECB-Bus. Dabei kann die Basisadresse durch entsprechende Programmierung in 16er Schritten frei gewählt werden, während die unteren 4 Bit der Adressen nicht geändert werden dürfen. Es werden immer die Adressen x5h bis xFh belegt, bei der Standardprogrammierung des GAL also 85h bis 8Fh. Die einzelnen Ports liegen auf folgenden Adressen (bei Basisadresse 80h):

85h Centronics-Port

Schreibzugriffe auf diese Adresse geben das entsprechende Zeichen auf die Schnittstelle aus (8 Bit), während Lesezugriffe den aktuellen Schnittstellenstatus liefern. Die einzelnen Bits sind dabei wie folgt definiert:

- Bit 0 Printer: Acknowledge
- Bit 1 Printer: Paper Empty
- Bit 2 Printer: Error
- Bit 3 Printer: Select
- Bit 4 IDE-Platte: Interrupt Request
- Bit 5 Printer: Busy
- Bit 6 Interface: Strobe Delay
- Bit 7 Interface: Composed Busy

Beim Pollen des Schnittstellenstatus vor dem Senden von Zeichen ist Bit 7 (Composed Busy) zu verwenden (0 = Schnittstelle bereit).

86h IDE-Platte Digital Output Register

87h IDE-Platte Zweitstatus-Register

Diese beiden Register sind nicht zwingend vorhanden bzw. bei verschiedenen Festplatten unterschiedlicher Hersteller identisch verwendet. Vor dem Benutzen dieser Register ist unbedingt das Handbuch der jeweiligen Festplatte zu studieren! (Bei PC/AT's liegen diese Register normalerweise auf den Adressen 3F6h und 3F7h.)

88h IDE-Platte Datenregister

89h IDE-Platte Fehlerregister

8Ah IDE-Platte Sektorzähler

8Bh IDE-Platte Sektornummer

8Ch IDE-Platte Zylindernummer Low

8Dh IDE-Platte Zylindernummer High

8Eh IDE-Platte Laufwerksnummer und Kopf

8Fh IDE-Platte Befehls-/Statusregister

Diese acht Register sind die Arbeitsregister für Zugriffe auf IDE-Festplatten. Die Inhalte der einzelnen Register sind i.A. auch bei verschiedenen Festplattentypen und -herstellern identisch (entsprechend dem sog. Industriestandard). Allerdings kann es bei einzelnen Bits sowie bei den unterstützten Befehlscodes Differenzen geben, so daß auch hier das Studium des Festplattenmanuals unbedingt zu empfehlen ist. (Bei PC/AT's liegen diese Register auf den Adressen 1F0h bis 1F7h.)

IDE-Interface

150792 TR



Terminierungs-Hilferstände

RN3 -> D0..D7
RN4 -> A0..A7
RN5 -> A8..A15
RN6 -> MRD, IORQ, RD, WR, MI, RFSH, CLK, 2CLK
R6..R9 -> INT, NMI, WAIT, BUSRQ



